Mode d'emploi commande Cruise Control CM-35

Fonctions de la commande CM-35	CM-30 / CM-35 (gauche)	
Activer le Cruise Control	Appuyer la manette vers l'avant pendant moins d'une seconde (2 beeps graves)	On/Off
Activer le limiteur de vitesse	Appuyer la manette vers l'avant pendant au moins 2 secondes (1 beep grave + 2 beeps aigus)	On/Off
Fixer la vitesse à laquelle on roule	Lever la manette vers le haut (Cruise Control ou limiteur de vitesse)	**SET / INCREASE +**
Augmenter la vitesse par ± 1 km/h	Lever la manette vers le haut	**SET / INCREASE +**
Augmenter la vitesse en continu	Lever la manette en continu vers le haut (Cruise Control ou limiteur de vitesse)	**SET / INCREASE +**
Diminuer la vitesse par ± 1 km/h	Appuyer la manette vers le bas	**RESUME / DECREASE —**
Diminuer la vitesse en continu	Appuyer la manette en continu vers le bas (Cruise Control ou limiteur de vitesse)	**RESUME / DECREASE —**
Mettre en position stand-by	Tirer la manette vers vous (Cruise Control ou limiteur de vitesse) ou appuyer sur la pédale de frein (Cruise Control)	Coast
Désactiver le Cruise Control / le limiteur de vitesse	Appuyer la manette vers l'avant	On/Off
Reprendre la vitesse après avoir freiné	Appuyer la manette vers le bas (Cruise Control)	**RESUME / DECREASE —**
Seulement pour CM-35 :		
Pour mémoriser une vitesse préférentielle	Rouler avec le Cruise Control / limiteur de vitesse activé à une vitesse préférentielle et appuyer la touche MEM1 jusqu'à l'émission d'un beep. Procéder de la même façon pour la touche MEM2. (Cruise Control ou limiteur de vitesse)	
Sélectionner une vitesse mémorisée	Avec le Cruise Control / limiteur de vitesse activé, appuyer sur la touche MEM1 ou MEM2 suivant la vitesse désirée.	